

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR MASTKRANEN.

Användning av mastkranen sker **alltid på egen risk**.

Kranen är avsedd endast för på- och avriggning av master med **max vikt av 240 kg**.

Planera lyftet i förväg. Vidtala tillräckligt många medhjälpare med beaktande av mastens storlek.

Gå tillsammans igenom alla skeden och uppgifter (vad, vem och när) i hanteringen.

Förtöj båten ordentligt och i rätt position i förhållande till kranen!

Kolla att lyftlänken är i gott skick och ordentligt fastgjord i masten.

Kolla, vid avriggning, att alla vanter, stag och elkablar är lösgjorda förrän lyftet påbörjas. Är masten genomgående måste gummikilar och vantskruvarna mellan mastkrage och mast frigöras. Kolla ännu att masten inte med någon lina eller på annat är fast i båten.

Vid påmastning, kolla att masten med vant och stag är tillräckigt väl stagad till båten före den lösgörs från lyftlinan.

Se till att ingen då lyftet pågår befinner sig under masten.

När lyftet är klart är du **absolut skyldig** att koppla av strömmen från huvudbrytaren genom att vrida den till 0-läge.

Kom ihåg att det är du som är ansvarig för att ingenting händer!

Om du upptäcker fel på kran eller lyftutrustning är du skyldig att rapportera om det till hamn- eller vice hamnkaptenen, 045-6788 300 / 044 5788 300.